







- 04112S-081 Laterne
- 04112S-088 Luftdruckbehälter
- 04112S-089 Vorwärmer
- 04112S-090 Speisepumpe
- 04112S-091 Luftdruckpumpe
- 04112S-092 Hilfsbehälter
- 04112S-099 Generator
- 04112S-100 Belüfter
- 04112S-102 Griffstange
- 04112S-103 Griffstange rechts
- 04112S-104 Griffstange links
- 04112S-105 Griffstange rechts
- 04112S-106 Griffstange links
- 04112S-115 Regelventil
- 04112S-116 Vorwärmerleitung
- 04112S-117 Vorwärmerventil
- 04112S-118 Vorwärmerableitung
- 04112S-119 Vorwärmerzuleitung
- 04112S-120 Vorwärmerrückleitung
- 04112S-121 Leitung
- 04112S-122 Kesselleitung
- 04112S-124 Schalldämpfer
- 04112S-125 Kesselventilleitung
- 04112S-126 Wasserspeiseleitung
- 04112S-129 Kesselhandrad
- 04112S-137 Richtungsverstellhebel
- 04112S-143 Ventilachse lang
- 04112S-144 Ventilachse kurz
- 04112S-145 Glocke
- 04112S-146 Glockenträger
- 04112S-004 Laufsteg, ÖBB
- 04112A-004 Laufsteg, DB, SNCF
- 04112S-005 Zylinderblock
- 04112S-082 Mittelszylinder
- 04112S-084 Schieber einsatz
- 04112S-083 Schutzrohr
- 04112A-A01 Kessel kpl., DB
- 04112B-A01 Kessel kpl., ÖBB
- 04118S-A01 Kessel kpl., SNCF
- 04112A-A02 Steuerung kpl., DB, SNCF
- 04112B-A02 Steuerung kpl., ÖBB


- 04112S-081 Lantern
- 04112S-088 Air compression tank
- 04112S-089 Preheating
- 04112S-090 Feeder pump
- 04112S-091 Pneumatic pump
- 04112S-092 Spare tank
- 04112S-099 Generator
- 04112S-100 Vent
- 04112S-102 Handrail
- 04112S-103 Handrail, right
- 04112S-104 Handrail, left
- 04112S-105 Handrail, right
- 04112S-106 Handrail, left
- 04112S-115 Valve
- 04112S-116 Preheating tube
- 04112S-117 Preheating valve
- 04112S-118 Preheating drain tube
- 04112S-119 Preheating feed tube
- 04112S-120 Preheating return tube
- 04112S-121 Tube
- 04112S-122 Boiler tube
- 04112S-124 Silencer
- 04112S-125 Boiler valve tube
- 04112S-126 Water feeder
- 04112S-129 Boiler handwheel
- 04112S-137 Direction changing lever
- 04112S-143 Valve shaft, long
- 04112S-144 Valve shaft, short
- 04112S-145 Bell
- 04112S-146 Bell carrier
- 04112S-004 Gangway - ÖBB
- 04112A-004 Gangway - DB, SNCF
- 04112S-005 Cylinder block
- 04112S-082 Cylinder, middle
- 04112S-084 Slide insert
- 04112S-083 Protection tube
- 04112A-A01 Boiler assembly - DB
- 04112B-A01 Boiler assembly - ÖBB
- 04118S-A01 Boiler assembly - SNCF
- 04112A-A02 Steering assembly - DB+SNCF
- 04112B-A02 Steering assembly - ÖBB










4112 A/B 4118



- 04112S-010 Vorlaufgestell
- 04112S-027 Rechte Kuppelstange
- 04112S-028 Linke Kuppelstange
- 04112S-049 Kupplung Kessel-Tender
- 04112S-062 Distanzhülse
- 04112S-067 Leuchtab
- 04112S-079 Laternenplatte
- 04112S-080 Schrägplatte
- 04112S-081 Laterne
- 04112S-086 Standardkupplung Kessel
- 04112S-093 Bremszylinder links
- 04112S-094 Bremszylinder rechts
- 04112S-134 Ansatzschraube M 1,4 lang
- 04112S-135 Ansatzschraube M 1,4 kurz
- 04112S-136 Schraube M 1
- 04112S-139 Kesselschraube
- 04139S-044 Puffer flach
- 04139S-045 Puffer gewölbt
- 04573S-001 Birne MS 4
- 04593S-002 Kesselkupplung, passend zu Fleischmann
- 04112A-A03 Rahmen mit Kontakten, DB
- 04112B-A03 Rahmen mit Kontakten, ÖBB
- 04118S-A03 Rahmen mit Kontakten, SNCF
- 04112A-A04 Rahmen mit Rädern, DB
- 04112B-A04 Rahmen mit Rädern, ÖBB
- 04118S-A04 Rahmen mit Rädern, SNCF
- 04112A-A05 Vorlaufadsatz, DB
- 04112B-A05 Vorlaufadsatz, ÖBB+SNCF
- 04112A-A06 Laufadsatz, DB
- 04112B-A06 Laufadsatz, ÖBB+SNCF
- 04112A-A07 Laufadsatz Mitte, DB
- 04112B-A07 Laufadsatz Mitte, ÖBB+SNCF
- 04112S-150 Niederhalter
- 04112S-151 Schraube 2,2x9,5
- 04112S-900 Ersatzteileblatt

- 04112S-010 Pilot frame
- 04112S-027 Connecting rod, right
- 04112S-028 Connecting rod, left
- 04112S-049 Coupling boiler-tender
- 04112S-062 Distance tube
- 04112S-067 Light transmission bar
- 04112S-079 Lantern base
- 04112S-080 Diagonal plate
- 04112S-081 Lantern
- 04112S-086 Standard coupling - boiler
- 04112S-093 Brake cylinder, left
- 04112S-094 Brake cylinder, right
- 04112S-134 Set-screw M 1,4; long
- 04112S-135 Set-screw M 1,4; short
- 04112S-136 Crankpin screw M 1
- 04112S-139 Boiler screw
- 04139S-044 Buffer, flat
- 04139S-045 Buffer, vaulted
- 04573S-001 Bulb MS 4
- 04593S-002 Boiler coupling fitting with Fleischmann
- 04112A-A03 Mainframe with contacts - DB
- 04112B-A03 Mainframe with contacts - ÖBB
- 04112A-A03 Mainframe with contacts - SNCF
- 04112A-A04 Mainframe with wheels - DB
- 04112B-A04 Mainframe with wheels - ÖBB
- 04118S-A04 Mainframe with wheels - SNCF
- 04112A-A05 Pilot wheelset - DB
- 04112B-A05 Pilot wheelset - ÖBB+SNCF
- 04112A-A06 Wheelset - DB
- 04112B-A06 Wheelset - ÖBB+SNCF
- 04112A-A07 Wheelset, middle - DB
- 04112B-A07 Wheelset - ÖBB+SNCF
- 04112S-150 Retainer
- 04112S-151 Screw 2,2x9,5
- 04112S-900 Leaflet of spare parts





04112S-045 Getriebeboden
04112S-046 Laterneneinsatz
04112S-A48 Standardkupplung, Tender
04112S-051 Laterne
04112S-054 Zahnrad Z=22
04112S-059 Linker Lichtleitstab
04112S-060 Rechter Lichtleitstab
04112S-063 Mittlerer Lichtleitstab
04112S-095 Tenderbehälter
04112S-096 Tenderdeckel
04112S-098 Kohleinsatz
04112S-107 Griffstange
04112S-153 Schnecke
04112S-154 Zahnrad Z=17
04130S-061 Schraube
04593S-001 Tenderkupplung passend zu Fleischmann
04572S-001 Lampe St 2.8
04151B-002 Zahnrad Z=14
04151B-003 Zahnrad Z=14
04151B-005 Zahnrad Z=17
04112S-155 Scheibe 2,2x5
04112A-A08 Tender kpl., DB
04112B-A08 Tender kpl., ÖBB
04118S-A08 Tender kpl., SNCF
04112S-A09 Kontaktplatte kpl.
04112A-A10 Tenderunterteil, DB
04112B-A10 Tenderunterteil, ÖBB
04118S-A10 Tenderunterteil, SNCF
04112S-A11 Getriebekasten kpl.
04112S-A12 Radsatz, DB
04112B-A12 Radsatz, ÖBB+SNCF
04112A-A13 Hafttringradsatz, DB
04112B-A13 Hafttringradsatz, ÖBB+SNCF
00923S-A01 Motor
04134S-088 Hafttring
04112S-901 Ersatzteilleblatt

04112S-045 Gearbottom
04112S-046 Lantern socket
04112S-A48 Standard coupling - tender
04112S-051 Lantern
04112S-054 Gear T=22
04112S-059 Light transmission bar, left
04112S-060 Light transmission bar, right
04112S-063 Light transmission bar, middle
04112S-095 Tender cylinder
04112S-096 Tender cover
04112S-098 Simulated coal
04112S-107 Handrail
04112S-153 Worm
04112S-154 Gear T=17
04130S-061 Screw
04593S-001 Tender coupling fitting with Fleischmann
04572S-001 Lamp St 2.8
04151B-002 Gear T=14
04151B-003 Gear T=14
04151B-005 Gear T=17
04112S-155 Washer 2,2x5
04112A-A08 Tender assembly - DB
04112B-A08 Tender assembly - ÖBB
04118S-A08 Tender assembly - SNCF
04112S-A09 Printed circuit assembly
04112A-A10 Tender underframe - DB
04112B-A10 Tender underframe - ÖBB
04118S-A10 Tender underframe - SNCF
04112S-A11 Gearcase assembly
04112A-A12 Wheelset - DB
04112B-A12 Wheelset - ÖBB+SNCF
04112A-A13 Traction tyre set - DB
04112B-A13 Traction tyre set - ÖBB+SNCF
00923S-A01 Motor
04134S-088 Traction tyre
04112S-901 Service parts List